


## Esempio di funzionamento di EuroGSM USB per la gestione degli SMS da PC

Il programma utilizzato per l'applicazione è scaricabile liberamente ed è funzionante per 30 giorni trascorsi i quali sarà necessario acquistare la licenza direttamente dalla casa costruttrice.

### Primo avvio

1. Attivare EuroGSM USB seguendo le indicazioni del manuale.
2. Installare i driver per la porta USB di EuroGSM USB (Driver Installation Tool)
3. Collegare il PC tramite un cavo USB standard alla porta USB di EuroGSM USB
4. Installare ed avviare il programma Headwind SMS Communicator.
5. Configurare il programma come dalla finestra 'Control panel' descritto sotto:



6. Fare riferimento alle istruzioni del programma per il corretto utilizzo.

La Eurosystems non risponde per eventuali mal funzionamenti o anomalie causate dal programma Headwind SMS Communicator.

L'ufficio tecnico Eurosystems