## NOTE

## INDICE

Generalità pag. 2
1. Caratteristiche dell'apparecchio pag. 3
2. Installazione pag. 4
3. Collaudo pag. 5
4. Funzionamento pag. 6
5. Problemi di funzionamento pag. 8
6. Descrizione dei dip-switch pag. 9
7. Caratteristiche tecniche pag.10